



**BURG
WÄCHTER**

PointSafe

pointsafe

★ **NIEUW** ★
Verhoogde
bescherming tegen
inbraaken uitboren!



nl Gebruiksaanwijzing

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA PointSafe dp 11/2012

www.burg.biz

Structuur



Structuur

- A Toets Enter
- B Toets Close / Clear
- C Toets Set
- D Toets Time
- E Toets H/M

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een kluis uit de PointSafe-serie van het merk BURG-WÄCHTER. Deze kluis werd op basis de meest recente technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd. De kluisserie E kan in de standaard- en hotelmodus worden gebruikt. Bovendien beschikken alle kluisen over een geïntegreerd mechanisch noodslot.

Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor u de kluis begint te programmeren.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe kluis.
BURG-WÄCHTER KG

Belangrijke tips

- Bewaar de codes en nood sleutel op een veilige plaats **buiten** de kluis (het noodslot bevindt zich onder de 4 batterijen).
- Gebruik geen persoonsgegevens (vb. verjaardag, telefoonnr., etc.).
- Als de kluis gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen.
- Voor de hotelsector: Zie „Bijzonderheden hotelversie“ en de bijgevoegde gastcodehandleiding.
- Omwille van veiligheidsredenen mogen de fabrieksinstellingen van de gebruiker- en beheerderscode niet geprogrammeerd blijven.
- De kluis bereikt pas zijn voorziene beschermfunctie nadat hij aan een massief gebouwdeel werd bevestigd. Gebruik de voorziene verankeringspunten (aan wand en/of bodem) om de nodige vaste verbinding te realiseren.
- Bij eventuele vragen of problemen wendt u zich tot uw verkoper.

Algemeen

De kluisen van de Point-serie kunnen zowel in een standaard- als hotelmodus worden gebruikt. In beide modi zijn voor de bediening een administrator en een gebruikerscode beschikbaar.

De lengte van de administrator code bedraagt altijd 8 tekens.
De lengte van de gebruikerscode kan naar keuze 3 tot 6 tekens bevatten.

Administrator code: 12345678 (fabrieksinstelling)

Gebruikerscode: 168 (fabrieksinstelling)

Technische gegevens

Blokkeertijden	Na 3 x verkeerde code-invoer 5 minuten
Stroomvoorziening	4 x MIGNON LR6/AA/ALKALINE
Toegestane omgevingsomstandigheden	-15 °C tot +50 °C tot 95 % rel. luchtvochtigheid (niet condenserend)

Ingebruikstelling

- Verwijder de schroef aan de zijde van het batterijvak.
- Schuif de kap van het voorste deksel met het PointSafe-logo naar rechts.
- Plaats de batterijen (4 stuks, LR6/AA/1,5V/alkaline).
- De elektronica heeft nu ca. 30 sec. nodig om het programma op te laden. Druk daarna op de „Enter“-toets.
- Voer de gebruikerscode in (**168**).
- Druk daarna opnieuw op de „Enter“-toets.
- Nu kan de kluis worden geopend en individueel geprogrammeerd.

Let op: Als de batterijen te zwak zijn, verschijnt de melding „Lo Batt“ op het scherm. Dan moeten **alle 4** de batterijen worden vervangen (LR6/AA/1.5V/alkaline)

Openen met behulp van de gebruikerscode

- Druk op de „Enter“-toets.
 - Voer de gebruikerscode in.
 - Druk opnieuw op „Enter“.
- De deur opent automatisch.

Kluis sluiten

De deur sluit automatisch wanneer u op de „Close“-toets drukt.

Let op: Als een hindernis de deur blokkeert, ziet u de melding „BLOCK“ op het scherm. De kluis kan niet worden gesloten. Verwijder de hindernis en probeer opnieuw.

Gebruikerscode programmeren

De deur moet open en de grendel **ingetrokken** zijn.

- Druk op de „Enter“-toets, de melding „Code“ verschijnt op het scherm.
- Voer de gebruikerscode in (3 tot max. 6 tekens).
- Druk daarna opnieuw op de „Enter“- en dan op de „Close“-toets.

De deur sluit automatisch.

Foutieve invoer

In de gesloten toestand accepteert de kluis geen foutieve invoer. Op het scherm ziet u in dat geval „CODE-ERROR“ en hoort u korte piepsignalen. Bij de derde, verkeerd poging vergrendelt de elektronica de kluis gedurende 5 minuten. Na deze periode kan de kluis met de administrator of correcte gebruikerscode worden geopend. Wanneer u een verkeerd cijfer hebt ingedrukt, kunt u deze invoer met de toets „Close“ wissen.

Tijd instellen

- De deur moet open en de grendel **uitgestoken** zijn.
- Druk op de „SET“-toets, de uuraanduiding knippert.
 - Druk zo lang op de „H/M“-toets tot het gewenste uur wordt weergegeven. (Uurweergave: A 1–12 = 1–12 uur, P 1–12 = 13–24 uur).
 - Druk op de „SET“-toets – de minutenaanduiding knippert.
 - Druk opnieuw zo lang op de „H/M“-toets tot de gewenste minuten worden weergegeven.
 - Druk tot slot opnieuw op de „SET“-toets.

Openen met behulp van de administrator code

- Druk op de „Enter“-toets.
- Voer de administrator code in (**fabrieksinstelling 12345678**).
- Druk opnieuw op de „Enter“-toets.

Op het scherm wordt „PASS 1“ weergegeven en 10 seconden afgeteld. Na afloop van deze tijd wordt de gebruikerscode kort weergegeven en opent de deur automatisch.

Let op: Om de kluis te sluiten moet de gebruikerscode opnieuw worden geprogrammeerd (zie „Gebruikerscode programmeren“).

Administrator code programmeren

De deur moet open en de grendel **uitgestoken** zijn.

- Druk op de „Enter“-toets.
- Voer de **administrator code** in (fabrieksinstelling 12345678).
- Druk op de „Enter“-toets.
- Op het scherm wordt „PASS 1“ weergegeven en 10 seconden afgeteld.
- **Binnen deze tijd** drukt u opnieuw op de „Enter“-toets.
- Voer nu de **nieuwe** administrator code in (8 tekens).
- Druk op de „Enter“-toets.
- Voer de **nieuwe** administrator code een tweede keer in.
- Druk tot slot op de „Enter“-toets.

De elektronica heeft de nieuwe code opgeslagen wanneer u op het scherm „Good“ ziet.

Bijzonderheden hotelversie

Als de kluis in de hotelvariant moet worden gebruikt, kan dit via de administrator code worden omgeprogrammeerd. De deur moet **open** en de grendel **uitgestoken** zijn.

- Druk op de „Enter“-toets.
- Voer de 8-cijferige administrator code in.
- Druk opnieuw op „Enter“.
- Op het scherm wordt „PASS 1“ weergegeven en 10 seconden afgeteld. Druk **binnen deze tijd** opnieuw op „Enter“
- Voer de code „16805“ in
- Bevestig de omprogrammering met „Enter“ (op het scherm verschijnt „SET-05“).
- Wanneer de deur nu langer als 5 minuten blijft openstaan, moet de gebruikerscode opnieuw worden ingevoerd.

Als u opnieuw naar de normale modus wilt terugkeren, gaat u zoals hierboven beschreven te werk en gebruikt u op de overeenkomstige plaats de code „16800“.

„SET-00“ verschijnt op het scherm en de gebruikerscode is ook bij een geopende deur tijdelijk onbegrensd geldig.

Batterijen weggooien

Geachte klant,

Help ons om afval te vermijden. Als u op een bepaald moment van plan bent om dit apparaat weg te gooien, denk er dan aan dat veel onderdelen van dit apparaat uit waardevolle materialen bestaan, die kunnen worden gerecycleerd. Werp het apparaat nooit weg bij het restafval, maar informeer u zich bij de bevoegde instantie in uw gemeente naar verzamelplaatsen voor elektronisch afval.



De afvalton betekent:

Ontladen batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Geef de batterijen in de winkel of op een recyclingpark van de gemeente af. De teruggave is gratis en wettelijk voorgeschreven.

Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.